ABS-Sensoren einstellen

?Das Kunststoffhütchen auf dem ABS-Sensor ist für die richtige Einstellung verantwortlich.

Das Kunststoffhütchen auf dem ABS-Sensor ist für die richtige Einstellung verantwortlich. Das Hütchen muss ersetzt werden, wenn der Sensor demontiert wurde. Dann wird er soweit rein geschoben, bis das Hütchen an der Verzahnung ansteht und Schraube festgezogen. Die Verzahnung fräst dann das Hütchen auf.

Die Hütchen gibt's wieder bei der Tradition.