3. Bremsleuchte beim Coupé nachrüsten

Nachrüstung 3. Bremsleuchte beim Coupé

Da ich zu meiner eigenen Sicherheit für den hinterherfahrenden Verkehr eine 3. Bremsleuchte wollte, habe ich sie nachgerüstet.

Ich habe mir die 3. Bremsleuchte und die Heckscheibe vom quattro der USA bei Tradition gekauft.

Vom Coupé und vom Typ 44 Avant die 3. Bremsleuchten sind gleich.

Die Heckscheibe vom USA Modell ist in den oberen 10cm anders und hat die Halterungen in denen die 3. Bremsleuchte eingerastet wird.

Bevor die alte Heckscheibe ausgebaut wird, muss der Heckscheibenwischer abgeschraubt werden, dann die Rücksitzbank, die Hutablage und dann der Heckscheibenwischermotor ausgebaut werden. Erst jetzt kann die alte Heckscheibe ausgebaut werden.

Ausbau der Heckscheibe:

Einfach in einer oberen Ecke mit einem Kunststoffspachtel/Hebel die Gummidichtung über die Blechkante nach außen drücken,

Die Scheibe dann mit Gefühl auf dem Rücken liegend mit beiden Füßen herausdrücken.

Keine Angst, das hält die Scheibe aus.

Einbau der Scheibe:

Die gereinigte Gummidichtung um die Scheibe stecken,

eine Kunststoffwäscheleine in die Wulst legen und oben beide Enden überlappend,

die Scheibe mit einem Helfer auf das Coupé legen,

nun mit Gefühl an der Wäscheleine ziehen um so die Wulst der Dichtung nach innen zu ziehen,

der Helfer drückt mit Gefühl die Scheibe in Richtung innenraum.

So lässt sich problemlos die Heckscheibe einziehen.

Man kann, damit es einfacher geht, auch etwas Vaseline auf die Metallwulst streichen.

Das Massekabel habe ich an den Massepunkt in der Nähe des Rechten Rücklichts mit angeschlossen.

Das Pluskabel habe ich am rechten Bremslichtkontakt mit angeschlossen.

category1

Fahrzeugmodell

Audi Coupe Audi Coupe quattro