Lehre zum Einbau der Kardanwelle

Lehre zum Ausrichten der Kardanwelle selber bauen.

Um meine Kardanwelle auszurichten, habe ich mir eine Lehre selber gebaut.

Ich habe mir ein gehobeltes 70x70mm Kantholz gekauft,

und daran seitlich Stücke einer 18mm gehobelten Dachlatte geschraubt.

Die Dachlatte musste ich teilweise nach oben hin verjüngen,

damit die Lehre von unten in den Kardantunnel passt.

category1

Fahrzeugmodell

Audi 80 quattro Audi 90 quattro Audi Coupe quattro