

G60 Bremse in den Typ 81/85 vorne einbauen

G60 Bremse in den Typ 81/85 vorne einbauen

Um die G60 Zwei-Kolbenbremsanlage vorne in den Typ 81/85 einzubauen

benötigt man vom Typ 89 Audi 90 Limo 20V MKB 7A folgende Teile:

das 2 teilige Federbein mit dem Radlagergehäuse 893 407 241S + 242S, (Radlager 82mm T-Nr. 893 498 625E) bei mir war das mit der Radnabe 4x108 LK,

Querlenker [893 407 147 D](#) links [893 407 148 D](#) rechts,

Führungsgelenke mit den 3 Befestigungsschrauben [893 407 365 E](#) links [893 407 366 E](#) rechts

Stabilisator

Koppelstangen 2x [8A0 407 465](#)

die äußeren Antriebswellengelenke 2x [895 498 099 D](#)

die beiden Bremssattelhalter 2x [447 615 125](#)

Die beiden G60 Bremssättel [895 615 123 A](#) links [895 615 124 A](#) rechts

Bremsscheiben 276x25 T-Nr. 893 615 301B Topftiefe 51,5mm,

Satz Bremsklötze,

Bremsschläuche,

alle Schrauben und Muttern neu,

so passte das problemlos.

Achtung!!!

Wenn die G60 Bremsanlage vorne verbaut ist, passen nur noch mindestens 15" Felgen am Fahrzeug!!!

Allgemein	
Fahrzeugmodell	Audi 80 Audi 80 quattro Audi 90 Audi 90 quattro Audi Coupe Audi Coupe quattro