

Stoßfänger

Inhaltsverzeichnis

- [1 Funktion](#)
- [2 Ausbau](#)
 - [2.1 Vorderer Stoßfänger](#)
 - [2.2 Hinterer Stoßfänger](#)
- [3 Einbau](#)
- [4 Teilenummern](#)

Stoßfänger

1 Funktion

Die beiden Stoßfänger dienen zum Schutz vor kleineren Remplern und gleichzeitig zu Verbesserung der Aerodynamik (ab Bj. 84 bei 90er&Coupe).

Bei den B2-Typen sind unterschiedliche Stoßfängervarianten verbaut, die jeweils aus einer äußeren Kunststoffschaale und dem eigentlichen Stoßfänger bestehen.

2 Ausbau

2.1 Vorderer Stoßfänger

Ab 1984 (Audi 90 / Audi Coupe)

- Blinker ausbauen
- Stecker Nebelscheinwerfer trennen
- Scheinwerferwaschanlage (falls vorhanden): Verschlauchung lösen
- Linkes + rechtes Ziergitter des Stoßfängers herausnehmen
- Die beiden Befestigungsschrauben (Imbus) herausschrauben. Es befindet sich jeweils 1 senkrechte Schrauben oberhalb der Ziergitter-Ausschnitte
Anm.: Alternativ läßt sich auch der Stoßfänger incl. Träger abschrauben (je 2 Schrauben)
- Stoßfänger nach vorne ziehen

2.2 Hinterer Stoßfänger

Ab 1984 (Audi 90 / Audi Coupe)

- Je 2 Muttern von der Kofferrauminnenseite lösen. Stoßfänger nach hinten abziehen.
- Stoßfängerschale von Fibron-Stoßfänger trennen
Coupe: Beim Coupe ist zusätzlich eine Distanzleiste verbaut, die auf den oberen Rand des Stoßfängers geklemmt ist. In die Distanzleiste greift die Außenschale mit Plastikhaken ein. Die Haken befinden sich jeweils auf Höhe der Aussparungen des Fibron-Stoßfängers. Haken mit Silikon einsprühen. Distanzleiste abziehen mit Druck Richtung Stoßfängerobenseite. Dabei gegen die Oberseite der Schale drücken/klopfen, um Haken aus der Leiste zu lösen. Achtung: Bei zu viel roher Gewalt reißen die Haken ab! Anschließend weiter wie bei 90er.
90er: Aus dem Stoßfänger herausragende Plastiknasen der Schale mit Silikon einsprühen. Stoßfänger an einer Seite beginnend abheben und dabei die Nasen nacheinander mit einer Zange zusammendrücken.

Anm: Die Arbeit ist zu zweit deutlicher einfacher zu bewerkstelligen

3 Einbau

Zwischen Träger und Kofferraumwand ist eine Zwischenlage anzubringen. Da nicht mehr erhältlich, lässt sich alternativ z.B. ein Stück Bitumenband verwenden.

4 Teilenummern

Bezeichnung	Ort	Typ	Teilenummer	Preis
Stoßfänger-Schale (Abdeckung)	Vorne	90 + Coupe	NFL 811 807 229 M	
Stoßfänger	Vorne	90 + Coupe	NFL 811 807 105 Q	
Distanzleiste	Hinten	Coupe	NFL 855 807 325	
Stoßfänger-Schale (Abdeckung)	Hinten	90 Coupe	NFL 811 807 085 D 855 807 323 A	
-- ZSB-Teil Schale: seitliche Halterung vorne-oben	Hinten	90 + Coupe	NFL 443 807 253	
-- ZSB-Teil Schale: seitliche Halterung vorne-unten	Hinten	90 + Coupe	NFL 811 807 477 B	
-- ZSB-Teil Schale: große Halterung seitlich	Hinten	90 + Coupe	NFL 855 807 477	
Stoßfänger	Hinten	90 + Coupe	NFL 811 807 311 M	
Stoßfängerträger	Hinten	90 Coupe	NFL 811 807 331 C 855 807 331 A	
Zwischenlage	Hinten	90 + Coupe	NFL 893 807 239 -> Ersatz: 4A0 807 239 B	