Schwellerverkleidung

Inhaltsverzeichnis

- [1 Ausbau](#)
- [2 Einbau](#)
- [3 Teilenummern](#)

Abbau der Schwellerverkleidungen

1 Ausbau

Die Schwellerverkleidung ist am Unterholm + der Wagenheberaufnahme angeschraubt. Die oberen 10 Schrauben der Verkleidung sind von der Aluprofileiste verdeckt. Die Leiste ist mit Metallklammern befestigt und steckt an beiden Enden in Aussparungen der Schwellerverkleidung. Unterhalb der Leiste sind mehrere Aussparungen in der Verkleidung über die sich die Leiste abhebeln läßt.

- An den Aussparungen mit breitem Schraubenzieher, Spachtel o.ä. ansetzen und die Leiste etwas anheben. In der Mitte anfangen und dann am besten an mehreren Stellen anheben, damit die Leiste beim Abnehmen nicht knickt. Anschließend vorsichtig mittig an der Leiste nach außen ziehen, so daß sie sich aus den Klammern löst. Evtl. läßt sich die Leiste dazu auch etwas verschieben.

Anm.: Türen geschlossen lassen

- 10 Schrauben der Klammern aus den Plastikdübeln schrauben und
- 7 Schrauben an der Holmunterseite
- 4 Schrauben der Wagenheberaufnahmen
- Beide Schweller-Verkleidungsteile von den Plastikdübeln abziehen (das hintere Verkleidungsteil ist mit 2 Plastiklaschen in das vordere gesteckt)

2 Einbau

Alles in umgekehrter Reihenfolge. Es empfiehlt sich die Schrauben zu ersetzen, da durch Korrosion geschwächt (Bruchgefahr).

3 Teilenummern

Bezeichnung	Teilenummer	Typ	Preis (2019)
Unterholmverkleidung links vorn	813853559A	90	244,54 (AudiTradition)
Unterholmverkleidung links hinten	813853641	90	---
Unterholmverkleidung rechts vorn	813853560A	90	244,54 (AudiTradition)
Unterholmverkleidung rechts hinten	813853642	90	---
Klammer (Befestigung Aluleiste)	811853582A	90 & Coupe	2,50€ (AudiTradition)
Klemmscheibe (für untere Schrauben)	811853582C	90 & Coupe	0,49€ (AudiTradition) (unterschiedlich zu Original)

Spreizmutter (Plasikdübel)	811853547B	90 & Coupe	0,65€ (AudiTradition)
Linsenblechschraube 4,8X19	N 0139756, N 0139755	90 & Coupe	0,30€
Linsenblechschraube (Kombi) 4,8X16	N 90081801, N 10309101	90 & Coupe	