

Ventilspiel einstellen und Werte

Warmer Motor Einlass Ventil 0,25 Auslass 0,45

Kalter Motor Einlass Ventil 0,20 und Auslass Ventil 0,40 Toleranz bei allen 0,05

Ventilspiel bei warmem Motor: (Kühlmittel Temperatur über 35°C Zylinderkopf handwarm)

Einlass Ventil 0,20..0,30

Auslass 0,40..0,50

Bei Einstellung ist der Mittelwert anzustreben

Bei kaltem Motor

Einlass Ventil 0,20 und Auslass Ventil 0,40 Toleranz bei allen +- 0,05

Sollte ca alle 15.000 km eingestellt geprüft werden.

Nummern der Ventil Plättchen shims 056 109 563- 056 109 580

Werkzeug, Fühler Lehre, Niederdrücker 2078 sowie Zange zum heraus nehmen der Plättchen10-208.

Neue Ventildeckel Dichtung sollte man auch besorgen.

Allgemein

Fahrzeugmodell	Audi 80 quattro Audi Coupe Audi (ur)quattro
----------------	---